

KITMAN THULEMA AS
Kesk-Sõjamäe 3
11415 Tallinn Estonia
T +372 6278 900
F +372 6278 901
E info@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee

Swedbank
SWIFT HABAEEX
IBAN EE652200221001130871
ACC 221001130871

SEB
SWIFT EEUHEE2X
IBAN EE341010022070714006
ACC 10022070714006

Nordea
SWIFT NDEAEE2X
IBAN EE561700017000353698
ACC 17000353698

KITMAN THULEMA

KASUTUSJUHEND

MÖÖBLI HOOLDAMINE

Kitman Thulema mööbli valmistamisel on kasutatud vastupidavaid ja lihtsalt hooldatavaid materjale. Lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.

Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel kuivada lasta. Vahasid sisaldavaid puhastus-, poleerimis- ja läiget andvaid vahendeid on soovitatav kasutada kord kuus, vajadusel tihedamini, kuid mitte sagedamini kui üks kord nädalas. Puhastusvahend tuleb pihustada lapile, mitte puhastatavale pinnale.

Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid orgaanilisi ühendeid nagu atsetoon, piiritus, bensiin, küünelakieemaldaja jm. Samuti ei tohi kasutada pleegitavaid ning abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ja vedelikke, küürimispulbreid, harju ja muid mehaanilisi abivahendeid.

Nahkmööbel

Kuigi nahkmööbli pealispinda ei ohusta ei mahaläinud keefir ega punase veini plekid, tuleb ka naha eest hoolt kanda. Niiske lapp eemaldab lahtise tolmu ja purud, mõnikord võiks lappi niisutada ka seebiveega. Tolmuimejaga saab kätte diivani voltide vahele pudenenud purud. Heleda nahkmööbli hirm on värviandvad teksapüksid ning pastapliiats. Need võivad jätta kustumatuid jälgi.

Kui seebiveest ei piisa, tuleb appi võtta spetsiaalsed nahkmööbli puhastusvahendid – ei tee paha, kui neid kasutatakse paar korda aastas ka sellise mööbli puhul, mis must ei näigi. Pärast puhastamist aga tuleks mööbel hooldusvahendiga üle käia. Naha hooldamine hoiab naha elastsena ning nahkmööbli eluiga pikeneb.

Kangas

Kangast võib puhastada vee baasil olevate puhastusvahenditega - kanga puhastamiseks mõeldud vahtude või šampoonidega. Kasutada säästlikult ja vältida ülemärgamist. Märkus: Alati testida puhastusvahendit kanga peal, mis ei paista silma - näiteks padja alumisel äärel. Kui eemaldate riidelt plekke, siis laske normaalselt kuivada, ei tohi hõõruda!

Kui ümber on läinud vedelikud, mis ei sisalda rasva (limonaad, õlu), tuleks esmalt haarata mingi vett imav materjal (salvrätik, kuivatuspaber, kas või WC-paber) ja püüda riidelt võimalikult palju vedelikku eemaldada. Seejuures ei tohi riiet hõõruda – nii pressite vedeliku kangasse sisse. Seejärel kasutada puhast riiet, leiget vett ning kergelt ringjaid liigutusi. Vereplekkide eemaldamist alustada külma veega.

Igapäevaseks ja nädalaseks hoolduseks on soovitatav kanga kuivpuhastus tolmuimejaga. Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada spetsiaalsete kangastele mõeldud vee baasil olevate puhastusvahtude või šampoonidega.

Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu kokkupuudet kodukeemiaga.

Et vältida riide topiliseks muutumist, soovitame:

- 1) Ära hõõru tolmuimejaga riiet edasi-tagasi või tugeval survele;
- 2) Ei lemmikloomadele;

KITMAN THULEMA AS
Kesk-Sõjamäe 3
11415 Tallinn Estonia
T +372 6278 900
F +372 6278 901
E info@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee

Swedbank
SWIFT HABAE2X
IBAN EE652200221001130871
ACC 221001130871

SEB
SWIFT EEUH22X
IBAN EE341010022070714006
ACC 10022070714006

Nordea
SWIFT NDEA22X
IBAN EE561700017000353698
ACC 17000353698

KITMAN THULEMA

3) Väldi toote kasutamisel villaseid riideid nagu villane tekk, välisriided (näiteks teksad).

Klaas

Klaasuksi, ukseklaase ja muid klaasesemeid soovitame puhastada tavaliste klaasipuhastuse vahenditega, kasutada pehmet puhastuslappi.

Kõrgsurvelaminaat

Kõrgsurvelaminaadist tööpinnad kannatavad ka tugevat mehaanilist kulutust, enamikke kodumajapidamises kasutatavatest puhastusvahenditest, samuti nõrkade hapete toimet ning kõrget temperatuuri (lühiajaliselt kuni +180 kraadi).

Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega ning igapäevase hooldusena puhastada mitteabrasiivsete üldpuhastusvahenditega, mõlemal puhul kasutada pehmet puhastuslappi.

Raskesti eemaldatavad plekid võib puhastada näiteks alkoholi sisaldava klaasipuhastusvahendiga. (Tähelepanu! Enne kasutamist lahjendada). Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid.

Värvitud (poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad

Värvitud (poolmatt) puit- ja puitplaatpinnad on viimistletud kahekomponentsete katalüütvärvidega. Igapäevase- ja nädalase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna alla.

Mööblilinoleumiga kaetud pinnad

Korrapärane puhastamine

Pühkige puhtaks pehme niiske riidelapi ja neutraalse puhastusainega. Korrapäraseks puhastamiseks võib kasutada näiteks veega segatud naturaalsel seepi või vaha (nt Forbo Moneli vahekorras 0,5 cl 10 liitri vee kohta).

Korraline hooldus

Mööblilinoleumi pinna hooldamiseks tuleb korrapäraselt kasutada veega segatud naturaalsel seepi või vaha (nt Forbo Moneli vahekorras 0,5 cl 10 liitri vee kohta). Kui pind on jäänud hooletusse või tugevasti kulunud, võib mööblilinoleumi uuendamiseks kasutada veega lahjendatud naturaalsel seepi või vaha (nt Forbo Monel vahekorras 1:10).

Plekkide eemaldamine

- Tõrksate plekkide vältimiseks kasutage lillepottide ja vaaside, aga ka tasside, klaaside jms all alati alust.
- On oluline eemaldada täpid, plekid ja laigud nii kiiresti kui võimalik, et vältida nende materjali sisse imbumist. Pinda võib puhastada neutraalse pesuaine ja veega.
- Kui ülalnimetatud moodusest ei ole abi, siis proovige pinda mõni minut leotada neutraalse pH-ga universaalse puhastusvahendiga (nt Forbo Cleaneri 5% vesilahusega). Nühkige pinda õrnalt pehme riidelapiga. Viimistlemiseks pühkige must vesi ära. Pinna uuendamise kohta pärast põhjalikku puhastamist vt ülaltoodud juhust „Korraline hooldus”.

KITMAN THULEMA AS
Kesk-Sõjamäe 3
11415 Tallinn Estonia
T +372 6278 900
F +372 6278 901
E info@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee

Swedbank
SWIFT HABAEEX
IBAN EE652200221001130871
ACC 221001130871

SEB
SWIFT EEUHEE2X
IBAN EE341010022070714006
ACC 10022070714006

Nordea
SWIFT NDEAEE2X
IBAN EE561700017000353698
ACC 17000353698

KITMAN THULEMA

NB! Linoleum tundlik leelistele. Ärge kasutage aluselisi ega alkoholipõhiseid puhastustooteid, sest see kahjustab pinda.

Täispuit

Igapäevase hooldusena tuleb pinda puhastada vee või pehme seebiveelahusega, kasutada pehmet puhastuslappi (mitte kasutada keemiat). Igakuise hooldusena vahatada mesilasvahaga kasutades pehmet lappi või porolooni tükki. NB! Kasutatud vahalappe mitte panna kinnisesse kilekotti!

Spoon

Igapäevase ja nädalase hooldusena tuleb pinda puhastada pehme niiske lapiga. Mitte kasutada abrasiivseid, ammoniaaki ega lahusteid (n. atsetoon) sisaldavaid puhastusvahendeid. Mitte kasutada rohket vett, pinnad tuleb alati peale puhastamist kuivatada, et niiskus ei pääseks viimistletud pinna alla.

Mööblilukud ja mööbliukse hinged

Mööblilukud ei vaja regulaarset hooldust kuid mööblihinged tuleb vajadusel reguleerida.

Sahtlisiinid

Normaalsel kasutusel sahtlisiinid regulaarset hooldust ei vaja. Sahtlisiinide max. kandevõime on 300N

Roostevabast terasest pinnad

On väga pikaajalised ning ei vaja tihedat hooldust. Määrumise korral tuleks plekid puhastada võimalikult kiiresti. Selleks võib kasutada seepi või õrnatoimelist pesuvahendit ning sooja vett. Tugevamad plekid võib eemaldada alkoholi, lahusti või atsetooniga. Peale puhastamist tuleb esemed loputada puhta külma veega ja seejärel kuivatada. Lihvitud roostevabast terasest pindu võib puhastada abrasiivpesuvahendiga, hõõrudes piki lihvjoot. Poleeritud pindade korral ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid.

Pulbervärvitud pinnad

Tegemist on enamasti mehhaaniliselt tugevate pindadega. Pulbervärvitud detailid on praktiliselt hooldusvabad. Vajadusel võib puhastamiseks kasutada niisket lappi, seepi või õrnatoimelist pesuvahendit. Kindlasti ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid, eriti nitrolahustit ja atsetooni

Toolid

Toolide kattedekangast tuleks tolmuimejat või pehmet harja kasutades kergelt puhastada kord nädalas. Nahkpinnad puhastada pehme lapiga. Soovitav on kasutada spetsiaalseid nahkpindade puhastamiseks mõeldud puhastuslappi. nahksetel pindadel. Puhastusmaterjalid ja vahendid ei tohi sisaldada abrasiivseid komponente.

Plastpindade puhastamiseks kasutada niisket lappi. Ehkki enamike plekkide eemaldamiseks piisab puhta vee kasutamisest, soovime plastosi puhastada selleks mõeldud spetsiaalsete vahenditega.

KITMAN THULEMA AS
Kesk-Sõjamäe 3
11415 Tallinn Estonia
T +372 6278 900
F +372 6278 901
E info@kitmanthulema.ee
W kitmanthulema.ee

Swedbank
SWIFT HABAEEX
IBAN EE652200221001130871
ACC 221001130871

SEB
SWIFT EEUHEE2X
IBAN EE341010022070714006
ACC 10022070714006

Nordea
SWIFT NDEAEE2X
IBAN EE561700017000353698
ACC 17000353698

KITMAN THULEMA

VASTUPIDAVUS

Kitman Thulema mööblipindade vastupidavust on kontrollitud standardi EN 12720 järgi. Mööblile sattudes ei kahjusta järgmised vedelikud selle pealispinda: vesi 24 tunni jooksul, alkohol (40%) 6 tunni jooksul, kohv 6 tunni jooksul. Töökohtade vastupidavus ja tugevus vastab GOST 16371-93 nõuetele. Riiulikandurite tugevust ja läbipainet on kontrollitud vastavalt ISO 7170-93 standardile. Seeriatoodangus kasutatavate laegaste kandevõime on 2,2 kg ja laekad avanevad 75% ulatuses.

MÖÖBLI KASUTAMINE JA HOIDMINE

- Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele.
- Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhu-temperatuur ei lange alla +10 °C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%.
- Mööbel peab olema kaitstud otseste päikesekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja välimus: välispind võib ebaühtlaselt pleekida, lakk- ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda.
- Mööbliesemete riuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi.
- Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete ukсед ja laekad hoida suletuna.
- Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaalusetä. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
- Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.
- Mööbliratta kandevõime on 30 kg. Ratastel tooted on mõeldud kasutamiseks siledal pinnal (mitte lükata tooteid üle lävepakude jms)
- Ärge asetage mööblile teravate servade või metallalusega esemeid!
- Tool on ette nähtud ainult istumiseks. **Toolil kahjustamise vältimiseks ei tohi:** sõita tooliga mööda tuba; toolile astuda; toolile hüpata; lasta teistel oma tooli reguleerida; liikuda tooliga vastu seinu, mööblit või muid objekte; tooli ümber lükata ega tõugata vastu kõvu objekte, sellisel juhul võivad tooli detailid, nt. rattad vms, puruneda; tooli kangmehhanisme valesti tõmmata ega painutada; toolil kiikuda, st seljatoele ei tohi järsult ega liiga suure koormusega peale langeda. Ladustamisel asetada kahe tooli istme vahele kaitse, vältimaks kanga määrdumist ja kulumist.
- Vältimaks mööbli vigastamist ühest kohast teise kolimisel, tuleb seda transportida lahtimonteerituna ja hoolikalt pakituna.

NB! Kitman Thulema AS-i mööblit ei tohi põletada, vaid see tuleb viia utiliseerimiskeskusesse!